

# Användarmanual - MusicPartner SIR 120

Välkommen till RNB Radio – Brothers&Sisters egna radiokanal!

I den här användarmanualen beskriver vi hur du installerar och kommer igång med RNB Radio. Musiken är anpassad till Brothers&Sisters verksamhet och har olika musikstilar och tempoinriktningar under dagen och veckan för att passa er verksamhet på bästa sätt. Mer information om innehållet finner du i musikbeskrivningen som kommer till dig separat.

## Så här kommer du igång

Musikspelaren är förberedd att kopplas in till ert nätverk och musiken kommer i strömmande format över Internet. I spelaren finns även lokal musik installerad som används i de fall nätverket inte är tillgängligt. För att komma igång ska du göra följande steg:

### 1. Packa upp boxen

Ta försiktigt ut musikspelaren ur lådan. Följande komponenter ska medfölja:

- 1x SIR 120
- 1x 12V Ström kabel
- 1x Nätverkskabel
- 1x Ljudkabel
- 1x Användarmanual


### 2. Installation

Så ansluter du musikspelaren:

- Sätt i nätverkskabeln, ljudkabeln samt **skruva fast** strömkabeln i musikspelaren enligt bilden (se Figur 1).
- Anslut sedan nätverkskabeln till **port 15 eller 16 [orange: multimedia]** (se Figur 2) och koppla strömkabeln till ett ledigt eluttag.
- För att få ut ljudet i högtalarna ansluter du ljudkabeln till ljudanläggningen. Välj en ledig ingång på förstärkaren (t.ex. AUX eller CD) och anslut ljudkabeln.



Figur 1: MusicPartner SIR 120 - baksida



Figur 2: RNB Cisco Switch – Orange: Multimedia – Port 15 och 16

### 3. Starta musikspelaren

Så startar du musiken:

- Om musikspelaren inte startar automatiskt, tryck på **[On/Off]**-knappen.
- På displayen visas nu följande: *Update check... Connecting... Buffering...*
- Musiken startar efter cirka 20 sekunder.

#### 4. Du är klar!

Avsluta med att kontrollera att det står "RNB Radio" i displayen. Installationen är färdig!  
Om det istället står "1.pls" har spelaren inte kontakt med nätverket, se nedan.



Figur 3: Rätt ljudkälla



Figur 4: Fel ljudkälla (lokal uppspelning), se Uppspelning av fel ljudkälla.

### Kanalbyte

På MusicPartner SIR 120 finns till att börja med en förinställd kanal (de resterande kanalplatserna är för närvarande tomma). Du byter enkelt kanal genom att klicka på knapp [1 – 5] på vänster sidan om displayen. Mer information om kanalen finner ni i det separata informationsbrevet.

#### Kanaler:

1. RNB Radio
2. Ledig kanalplats
3. Ledig kanalplats
4. Ledig kanalplats
5. Ledig kanalplats

### Lokal uppspelning av musik

Om boxen inte får kontakt med nätverket/Internet går den automatiskt över till att spela musik från lokalt minneskort. På displayen visas då följande:

Connecting... Buffering... Reconnect in XXs... Unable to connect... Falling back to card

När lokal musik spelas anges låtens titel och [1.pls] i undre raden i displayen (vilket anger att det är en lokal spellista). När nätverket åter är tillgängligt går MusicPartner SIR 120 automatiskt tillbaka till att spela RNB Radio.

Notera att musiken på minneskortet är krypterad och inte kan användas i andra enheter.

### Felsökning


#### A. Felsökning då enheten är tyst

Om MusicPartner SIR 120 inte spelar upp någon musik felsök enligt följande steg:

1. Stäng av enheten med [On/Off]-knappen nere i högra hörnet på boxen. Vänta ca 30 sekunder innan du sätter på den igen.
2. Om MusicPartner SIR 120 fortfarande inte fungerar som den ska bryt strömmen till enheten genom att dra ur strömkabel. Vänta ca 30 sekunder innan du kopplar in strömkabeln igen.
3. Om inget av ovan fungerar kontrollera om musikspelaren får kontakt med nätverket. Det gör du enklast genom att kontrollera lamporna på baksidan vid ingången för nätverkskabeln (se **(B)** i Figur 4).
  - Om den **gula lampan** lyser betyder det att nätverkskabeln är korrekt ansluten.

- Om den **gröna lampan** blinkar frekvent betyder det att spelaren får kontakt med nätverket.

Exempel: Om den gula lampan lyser men den gröna bara blinkar ibland (inte frekvent) har spelaren sannolikt inte kontakt med nätverket och spelar istället musik lokalt från minnet.



Figur 5: MusicPartner SIR 120 - baksidan, nätverksanslutning och indikationslampor

4. Om felet fortfarande kvarstår är problemet relaterat till RNB nätverk och ni ska kontakta er interna IT support. Ange att ärendet gäller "MusicPartners RNB Radio".
5. Ring oss på **MusicPartner**. Kontaktinformation hittar du under rubriken *Kontakt*.

## B. Felsökning vid uppspelning av fel ljudkälla

Om din enhet spelar från fel ljudkälla (lokal uppspelning av musik) (se punkt 4 under avsnittet *Så här kommer du igång*) gör enligt följande:


1. Övergången mellan att spela RNB-kanalen och spela upp musiken från lokalt minneskort sker automatiskt vid eventuella temporära nätverksproblem. Återgång till RNB-kanalen sker automatiskt.
2. Man kan även manuellt växla mellan att spela musik från respektive källa genom att trycka på **[Alt]**-knappen när uppspelning sker (se *Figur 5* nedan). **Observera att denna funktion inte bör användas.** Rätt ljudkälla är RNB Radio, dvs. **inte** lokal uppspelning.



Figur 6: MusicPartner SIR 120. Tryck **[Alt]** för att manuellt växla mellan olika uppspelningskällor.

### C. Felsökning när enheten hamnat i start-up-guiden

Vid vissa tillfällen kan man hamna i start-up-guiden, t.ex. om MusicPartner SIR 120 har uppdaterats. Gör enligt följande för att ange de korrekta inställningarna:



Figur 7: MusicPartner SIR 120 - Start-up-guide

1. Det första valet är språkval. Här väljer du **"English"**. Bekräfta genom att klicka på **[Ok]**-knappen.
2. I det andra valet väljer du **"DHCP"**. Bekräfta genom att klicka på **[Ok]**-knappen.
3. I det tredje valet ställs datum och tid in. Detta sker automatiskt via servern så här behöver du inte göra några ändringar. Klicka bara på **[Ok]**-knappen för att bekräfta och gå vidare.
4. Volymen ska vara inställd på max, dvs. **"Volume: 31"**, som bilden visar. Klicka sedan **[Ok]** för att bekräfta.
5. Basinställningen ska vara 8, dvs. **"Bass: 8"**, enligt bilden. Klicka sedan **[Ok]** för att bekräfta.
6. Treble ska vara 0, dvs. **"Treble: 0"**. Se bilden. Klicka sedan **[Ok]** för att bekräfta.
7. Inställningen för knapplåset ska vara **"Keylock: OFF"**. Klicka **[Ok]** för att bekräfta.
8. Texten **"Setup ready"** visas nu på skärmen. Inställningarna är nu klara!
9. Du får nu välja vilken källa som ska vara standard, dvs. förstahandsval vid uppspelning av musik. Valbara alternativ är **"Internet"** (uppspelning via nätverk) och **"Card"** (lokal uppspelning). Här ska du välja **"Internet"**. Klicka sedan **[Ok]**.

Texten: *Connecting... Buffering...* kommer nu att visas på skärmen sedan kommer musiken att spelas upp via nätverket enligt de val du gjort.

## Kontakt

Behöver du ytterligare assistans finner du de kontaktuppgifter som kan vara bra att ha nedan:

Frågor gällande leverans eller musikspelare:

Frågor gällande innehållet:

### MusicPartner

Support  
Tel: +46 (0)54-29 39 49  
Mail: [epost@musicpartner.se](mailto:epost@musicpartner.se)

### RNB

Jörgen Lindström  
Tel: +46 (0)8- 41052135  
Mail: [jorgen.lindstrom@brothersandsisters.rnb.se](mailto:jorgen.lindstrom@brothersandsisters.rnb.se)